

[Visiotech](#) > [Videocitofoni](#) > [Safire](#)Articoli in questa sezione 

Configurare 3 piastre (VIMOD) con pulsantiera (SF-VIMOD-KEY6) e 3 monitor (VIDISP) in modo che ogni pulsante chiami al monitor desiderato



Support

1 mese fa · Aggiornato

[Segui](#)**Come configurare 3 placche (VIMOD) con pulsantiera (SF-VIMOD-KEY6)****e 3 monitor (VIDISP) in modo che ogni pulsante chiami il monitor desiderato?****È possibile chiamare qualunque monitor da qualsiasi placca e pulsantiera nel modo seguente:****1- Configurare i monitor come master e puntare alla placca Principale (Station Ext 1).**

2- Configurare la placca principale come master

3- Configurare le altre 2 placche come slave della placca principale.



4- Sul Safire Control Center, assegnare il numero di monitor (Room) a ciascun pulsante:



Come si può osservare nell'esempio, è possibile configurare ogni pulsante per chiamare il monitor desiderato.

Link per aggiungere una seconda placca, e come aggiungerla come Estensione:

Aggiungere una seconda PLACCA nei Videocitofoni di 2ª Generazione SAFIRE

[https://support.visiotechsecurity.com/hc/es/articles/360014138739-Agregar-segunda-PLACA-en-Videoporteros-2%C2%AA-Generaci%C3%B3n-SAFIRE?](https://support.visiotechsecurity.com/hc/es/articles/360014138739-Agregar-segunda-PLACA-en-Videoporteros-2%C2%AA-Generaci%C3%B3n-SAFIRE?source=search&auth_token=evJhbGciOiJIUzI1NiJ9.evJhY2NvdW50X2lkliovMzc2NiY4LCJ1c2VvX2lk)

<https://support.visiotechsecurity.com/hc/it/articles/360018960920-Configurare-3-piastre-VIMOD-con-pulsantiera-SF-VIMOD-KEY6-e-3-monitor-VI...>

ljozNjMxMjQ3MjczNDAsInRpY2tldF9pZCI6NTYzMTcslmNoYW5uZWxfaWQiOjYzLCJ0eXBlljoiU0VB
UkNlIiwZxhwljoxNjEzODMzNDg1fQ.seR50x8lf4G9wLGwuD-3cIRyr1HRjftVSKkPQKAJipw



Questo articolo ti è stato utile?

✓ Sì ✗ No

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Altre domande? [Invia una richiesta](#)

Torna in alto

Articoli visti di recente

[Configurazione del modulo SF-VIMOD-KEY6 per videocitofoni SAFIRE](#)

[Connessione SF-VIMOD-CARD-EM e SF-VIMOD-CARD-MF a videocitofono Safire e come aggiungere schede RFID](#)

[Quanti monitor e posti esterni al massimo possono essere collocati in impianti videocitofonici SAFIRE a 2 fili e in IP \(prima generazione\)?](#)

[Come collegare un videocitofono Safire a 2 fili a un NVR SAFIRE](#)

[Distanze di cablaggio nei videocitofoni SAFIRE a 2 fili - 1° e 2° generazione](#)

Articoli correlati

[SF-VI209M-IP - Configurazione della stazione principale](#)

[Come aggiungere una telecamera IP a un videocitofono Safire di seconda generazione](#)

[SF-VIDISP - Chiamate tra schermi SAFIRE](#)

[Abilitare gli ingressi di allarme per il monitor SF-VIDISP](#)

[Messa in funzione Kit Videocitofono IP Safire | Unboxing in Italiano](#)

